




**ATTENZIONE!**  
E' VIETATO TENERE IL CANE LEGATO SENZA SORVEGLIANZA

## COME MISURARE IL VOSTRO CANE PER

UNA CORRETTA SCELTA E REGOLAZIONE DELLE PETTORINE IDC® E K9®


ATTENZIONE! DAL 1 SETTEMBRE 2016 LE SEGUENTI INFORMAZIONI CON LE RISPETTIVE ILLUSTRAZIONI DEVONO ESSERE PUBBLICATE IN TUTTI I SITI WEB DOVE SONO PRESENTI LE PETTORINE JULIUS-K9®. LA DESCRIZIONE DELLA PETTORINA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA ANCHE DA UN VIDEO. IL VIDEO DEVE ESSERE PUBBLICATO OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE PIATTAFORME WEB UTILIZZATE PER LA VENDITA DELLE PETTORINE JULIUS-K9®. QUESTO, HA LO SCOPO DI RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DERIVANTI DALLA SCELTA DI UNA TAGLIA NON CORRETTA, DI UNA REGOLAZIONE E/O USO NON CORRETTO DELLA PETTORINA.

Per regolare la fascia pettorale in velcro sviluppata da Julius-K9® nel 1997, aprirla e farla passare attraverso l'anello ovale che è posto nella parte anteriore della pettorina. Chiuderla, ripiegandola su se stessa in modo che, le due parti in velcro costituenti la fascia, combacino tra di loro. Regolare il lato interno della fascia pettorale, tra la lunghezza minima e massima, come mostrato nella figura. La fascia pettorale, è in grado di sostenere più volte il peso del cane.




### COME MISURARE CORRETTAMENTE IL CANE

Per scegliere la giusta taglia della pettorina è essenziale una corretta misurazione della circonferenza toracica del vostro cane. Per ottenere una corretta misurazione della circonferenza toracica, occorre porre la propria mano ad una distanza di quattro dita dalle zampe anteriori, per le taglie 0,1,2,3 e 4 ed a una distanza di due dita per le taglie Baby1, Baby2, Mini-Mini, Mini.




### COME INDOSSARE LA PETTORINA AL VOSTRO CANE

Prima di far indossare la pettorina al vostro cane, bisogna prestare particolare attenzione alla giusta regolazione della fascia pettorale e di quella addominale. Se le fasce sono troppo lente, il cane può essere in grado di liberarsene con un movimento a ritroso. Se la fascia addominale è troppo tesa, essa risulterà essere scomoda per il cane. Se la fascia pettorale è troppo tesa, la fibbia può sfregare dolorosamente contro la pelle del cane nella zona ascellare.




La regolazione della fascia addominale risulta essere corretta quando si riescono ad inserire le dita della mano tra la parte posteriore della pettorina e il dorso del cane.

**E' ESSENZIALE SCEGLIERE LA GIUSTA TAGLIA DELLA PETTORINA PER UN UTILIZZO COMODO E SICURO DELLA STESSA.**



**Attenzione!** La scelta di una taglia non corretta e/o di una regolazione errata della pettorina così come di un inappropriato uso del guinzaglio, possono indurre il cane a liberarsi dalla pettorina o dal collare. Se la pettorina è di una taglia troppo piccola, la fascia pettorale esercita una pressione sul collo del cane invece di distribuirla uniformemente sulla zona pettorale. La scelta di una taglia non corretta può provocare traumi.



La taglia della pettorina è corretta se rimane dello spazio libero tra la il collo e il dorso del cane inoltre, le zampe del cane devono poter muoversi liberamente. Se la pettorina è di una taglia troppo grande, il cane potrebbe liberarsene facendo fuoriuscire le zampe anteriori attraverso la fascia pettorale. Julius-K9® non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi trauma derivante dalla scelta di una taglia non corretta della pettorina o di una sua errata regolazione.


### MESSA IN SICUREZZA DELLA MANIGLIA

La maniglia di IDC® Power Harness ha quattro possibilità di fissaggio. È possibile mettere in sicurezza: solo l'anello INOX®; solo la maniglia; l'anello e la maniglia insieme; nessuno dei due. Le maniglie delle pettorine IDC® taglia Mini-Mini, Mini e le pettorine K9® possono essere messe in sicurezza con il velcro presente sotto le stesse. La messa in sicurezza della maniglia riduce al minimo il pericolo per il cane di restare impigliato. Questo risulta essere particolarmente utile quando i cani sono lasciati correre liberamente.



### COSA FARE NEL CASO IN CUI IL VOSTRO CANE TENTASSE DI LIBERARSI DALLA PETTORINA CON UN MOVIMENTO A RITROSO?

Se il cane dovesse tentare di liberarsi dalla pettorina o dal collare con un movimento a ritroso, non mantenere mai il guinzaglio in tensione.



### PULIZIA E MANUTENZIONE:

Non lavare in lavatrice.  
Lavare a mano ad una temperatura massima di 40 °C/105 °F.  
Lavare separatamente.



**IL PRODOTTO VA CONSERVATO IN UN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO E NON ESPOSTO AI RAGGI UV**

### NUMERI DI REGISTRAZIONE UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI:

U09 00241, U10 00002, 001632258-0001  
402010004256-0003, 402010005060-0006,  
402010005060-0007, 402010005060-0008  
402010005060-0012, 012040382  
402010005060-0012